

Management-System Handbuch	VA = Verfahrensweisung	
	✓ AA = Arbeitsweisung	
	FB = Formblatt	
	PA = Prüfanweisung	
<b>Titel: Holzstufen-Bohrautomat</b>		Nr.: HACA 4.2-AA-33
<b>1. Zweck / Ziel:</b>		
Bohren von Stufen aus Holz, 81 x 18 & 146 x 22 für Leitern Grüne Serie.		
<b>2. Geltungsbereich:</b>		
Holzleiternfertigung, Abteilung 72000		
<b>3. Beschreibung der Inhalte:</b>		
3.1 Einrichten Vor der Inbetriebnahme oder bei Schichtbeginn prüfen: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Alle zu fertigenden Werkstücke vorhanden</li> <li>• Arbeitspapiere vollständig und vorhanden</li> <li>• Anlage nach Rüstplan eingerichtet</li> </ul> 3.2 Bedienen <ul style="list-style-type: none"> <li>• Teile in gekennzeichnete Ladehilfsmittel (Gitterbox, STUWA 1, STUWA 2) einlegen.</li> <li>• Werkstücke in oberes Magazin einlegen und Anlage starten</li> <li>• Nach Beendigung der Arbeitsfolge einlagern in B4, bzw. B7, oder weiterleiten zur nächsten Arbeitsfolge.</li> <li>• Auf Ordnung und Sauberkeit am Arbeitsplatz achten</li> </ul> 3.3 Prüfen  Erststückprüfung: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1. Teil auf Maßhaltigkeit prüfen</li> </ul> Fortlaufend: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prüfung mit Prüflehre 02-013 / 02-014</li> <li>• Dokumentation Prüfprotokoll Stufenbohrautomat</li> <li>• AA Werker - Selbstprüfung</li> </ul> 3.4 Instandhaltung und Wartung  Nach Verfahrensweisung „Wartung“ Mindestwartungsintervall ..... (Durchführung ist in Checkliste Wartung zu dokumentieren)		
<b>4. Mitgeltende Dokumente und Unterlagen:</b>		
Bedienungsanleitung der Anlage Arbeitsschutzvorschriften Wartungsplan Prüfprotokoll Rüstplan Formblatt Checkliste Wartung VA Wartung AA Werker Selbstprüfung		
<b>Freigabe:</b>		
Erstellt:		Freigegeben
Name: <input checked="" type="checkbox"/> [✓ noll, 2022-07-12]-Freigabe offen		Name: <input type="checkbox"/> Freigabe offen
Datum:		Datum:

From:  
<https://www.test-it.gdl-solutions.de/> -

Permanent link:  
<https://www.test-it.gdl-solutions.de/doku.php/haca:fachbereiche:qualitaetsicherung:handbuch:arbeitsanweisungen:4.2-aa-33?rev=1657611203>

Last update: **2025/08/28 12:40**

