

Management- System Handbuch	VA = Verfahrensanweisung	 HACA LEITERN
	✓ AA = Arbeitsanweisung	
	FB = Formblatt	
	PA = Prüfanweisung	
Titel: Bearbeitungszentrum	Nr.: HACA 4.2-AA-34	
1. Zweck / Ziel:	Herstellen von Werkstücken und Leitereilen aus Holz, Aluminium und GFK	
2. Geltungsbereich:	Holzleiternfertigung	
3. Beschreibung der Inhalte:		
3.1 Einrichten	<p>Vor der Inbetriebnahme oder bei Schichtbeginn prüfen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Alle zu fertigenden Werkstücke vorhanden - Arbeitspapiere vollständig und vorhanden - Anlage nach Rüstplan eingerichtet - Absaugung eingeschaltet 	
3.2 Bedienen	<p>- Teile in vorgegebene und gekennzeichnete Ladehilfsmittel einlegen.</p> <p>- Werkstücke in Spannvorrichtungen der Anlage legen, spannen und starten</p> <p>- Nach Beendigung der Arbeitsfolge Werkstücke weiterleiten zur nächsten</p> <p>- Auf Sauberkeit und Ordnung achten</p>	
3.3 Prüfen	<p>Erststückprüfung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Teil auf Maßhaltigkeit und saubere Verarbeitung prüfen <p>Fortlaufend:</p> <ul style="list-style-type: none"> - AA Werker Selbstprüfung 	
3.4 Instandhaltung und Wartung	<p>- Nach Wartungsplänen des Anlagenlieferanten, sowie Wartung des Technikers des Lieferanten nach Wartungsvertrag</p> <p>- Schmierung nach 8 Betriebstunden (Vorgegeben von der Anlage)</p> <p>Nach Verfahrensanweisung „Wartung“</p> <p>Mindestwartungsintervall (Durchführung ist in Checkliste Wartung zu dokumentieren)</p>	
4. Mitgeltende Dokumente und Unterlagen:		
- Bedienungsanleitung der Anlage		
- Arbeitsschutzzvorschriften		
- Wartungsplan		
- Rüstplan		
- Sicherheitsdatenblatt		
- VA Wartung		
Formblatt Checkliste Wartung		
AA Werker Selbstprüfung		

Freigabe:

Erstellt:	Freigegeben
Name: <input checked="" type="checkbox"/> [✓ noll, 2022-07-12] Freigabe offen	Name: <input checked="" type="checkbox"/> [✓ helwig, 2022-09-09] Freigabe offen
Datum:	Datum:

From:
<https://www.test-it.gdl-solutions.de/> -

Permanent link:
<https://www.test-it.gdl-solutions.de/doku.php/haca:fachbereiche:qualitaetssicherung:handbuch:arbeitsanweisungen:4.2-aa-34>

Last update: **2025/08/28 12:40**

