


Management-System Handbuch	VA = Verfahrensanweisung	
	AA = Arbeitsanweisung	
	FB = Formblatt	
	✓ PA = Prüfanweisung	
<b>Titel: Vario Step</b>		Nr.: HACA 4.2-PA-14

Lfd. Nr.	Prüfmerkmal Soll-/Grenzwert	Messgerät Prüfnorm	Prüfstelle	Prüfumfang	Dokumentation	mögliche Fehler	Maßnahmen bei Fehler
1	a) Vergleich: Laufkarte mit Zeichnung, Arbeitspapiere(int. Vorgaben) b) Prozessfreigabe/Erststückprüfung durchführen	visuell Gliedermaßstab Bandmaß	PR	FIP	Als Gutmenge oder Ausschuss auf Lohnbeleg	Arbeitspapiere falsch/unvollständig Teile falsch	Prozess stoppen, Vorgesetzten informieren, Verbesserung veranlassen
2	Oberfläche frei von Schädigungen	visuell	PR	FIP	Als Gutmenge oder Ausschuss auf Lohnbeleg	Kratzer, Beulen, Lackfehlstellen, Verzinkungsfehler	Vorgesetzten informieren, Falschteile aussortieren, Prozess stoppen
3	Prüfen der Kippsicherheit (bei Komplettmontage)	visuell	PR	100% Prüfung	Als Gutmenge oder Ausschuss auf Lohnbeleg	Kippen	nachrichten, Vorgesetzten informieren, Falschteile aussortieren, Prozess stoppen
4	Prüfen auf Wackeln und auf Standfestigkeit (bei Komplettmontage)	visuell	PR	FIP	Als Gutmenge oder Ausschuss auf Lohnbeleg	wackeln	nachrichten, Vorgesetzten informieren Falschteile aussortieren Prozess stoppen
5	Bremswirkung (bei rollb. Geräten)	visuell	PR	100% Prüfung	Als Gutmenge oder Ausschuss auf Lohnbeleg	keine Bremswirkung	Vorgesetzten informieren, Verbesserung veranlassen, Prozess stoppen
6	Lagerung/ Transport gemäß Arbeitsgangdaten oder Daten aus Zeitaufnahme	visuell	PR	FIP	Als Gutmenge oder Ausschuss auf Lohnbeleg	schlechte Lagerung Probleme mit Handling	Vorgesetzten informieren, Verbesserung veranlassen, Prozess stoppen
7	Warenkennzeichnung	visuell	PR	100% Prüfung	Als Gutmenge oder Ausschuss auf Lohnbeleg	Etikett fehlt Warenanhänger fehlt keine Identifikation möglich	Vorgesetzten informieren, Verbesserung veranlassen, Prozess stoppen

**Mitgeltende Dokumente und Unterlagen**  
 AA 4.2-AA-18 Transport und Lagerung oberflächenbehandelter Teile  
 AA 4.2-AA-20 Werkerselbstprüfung  
 VA 4.2-VA-01 Kennzeichnung, Rückverfolgbarkeit und Prüfstatus  
 VA 4.2-VA-04 Lenkung fehlerhafte Teile

Erklärung: PR= Produktionsmitarbeiter AB= Auftragsbeginn FIP = fortlaufend im Prozess PRZ= Produktionsmitarbeiter mit Zusatz Qualifikation	Bemerkung:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------

<b>Freigabe:</b>	
Erstellt:	Freigegeben
Name: <input checked="" type="checkbox"/> [✓ noll, 2022-07-14]-Freigabe offen	Name: <input checked="" type="checkbox"/> [✓ helwig, 2022-10-27]-Freigabe offen

Datum:		
--------	--	--

Page: haca:fachbereiche:qualitaetssicherung:handbuch:pruefanweisungen:4.2-pa-14 Creator: [Lisa Noll](#) Date: 07/02/2022 10:39

From: <https://www.test-it.gdl-solutions.de/> -

Permanent link: <https://www.test-it.gdl-solutions.de/doku.php/haca:fachbereiche:qualitaetssicherung:handbuch:pruefanweisungen:4.2-pa-14?rev=1666860857>

Last update: **2025/08/28 12:40**

