


Management- System Handbuch	✓	<b>VA = Verfahrensanweisung</b>	 <b>HACA</b> <b>LEITERn</b>
		<b>AA = Arbeitsanweisung</b>	
		<b>FB = Formblatt</b>	
		<b>PA = Prüfanweisung</b>	
<b>Titel:</b> <b>Biegen</b>		Nr.: HACA 4.2-AA-08-0(730402_ Ondomat)	
		Seite 1 von 2	

<b>1. Zweck / Ziel:</b> Biegen von Rohren und Profilen nach Zeichnung
<b>2. Geltungsbereich</b> Einrichten und Bedienen der Anlage im Bereich Metallfertigung
<b>3. Beschreibung der Inhalte:</b>
 <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>Ondomat</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Dornbiegemaschinen</p> </div> </div>
<p><b>3.1 Einrichten</b></p> <p>Vor der Inbetriebnahme oder bei Schichtbeginn prüfen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Einrichten nach Zeichnung, Biegewerkzeug nach Einrichtplan</li> <li>• Materialbereitstellung</li> <li>• Persönliche Schutzausrüstung</li> <li>• Transportgestell bereitstellen</li> </ul> <p><b>3.2 Bedienen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Material einlegen, Naht auf <u>neutrale Phase</u> (s. Bild)</li> <li>• Beim Einlegen auf Anschlagposition achten !</li> <li>• Anzahl der Biegungen gemäß Zeichnung</li> </ul> <p><b>3.3 Prüfen</b></p> <p><u>laufende Überwachung:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• visuell Begutachtung (keine Faltenbildung und keine Oberflächenrisse zulässig)</li> <li>• Prüfanweisung 730402 /1</li> </ul> <p><b>3.4 Instandhaltung und Wartung</b></p> <p>Nach Verfahrensanweisung „Wartung“</p> <p>Mindestwartungsintervall ..... (Durchführung ist in Checkliste Wartung zu dokumentieren)</p> <p><b>4 Mitgeteilende Dokumente und Unterlagen</b></p> <p>Bedienungsanleitung der Anlage</p> <p>Arbeitsschutzvorschriften</p> <p>Wartungsplan</p> <p>Formblatt Checkliste Wartung</p> <p>VA Wartung</p> <p>AA Werker Selbstprüfung</p>

<b>Freigabe:</b>										
Ersteller			Freigegeben:			Genehmigt:				
Name:			Name:			Name:				
Datum:			Datum:			Datum:				
Verteiler										
GL	VK	VWA	AV	TB	QS	EK	VS	RW	EDV	WB
BT	HF	MF	Alu/GFK	WZB	Sonstige:					

Management- System  Handbuch		<b>VA = Verfahrensanweisung</b>	 <b>HACA</b> <b>LEITERN</b>
	✓	<b>AA = Arbeitsanweisung</b>	
		<b>FB = Formblatt</b>	
		<b>PA = Prüfanweisung</b>	
<b>Titel:</b> <b>Biegen</b>			Nr.: HACA 4.2-AA-08-0(730402_ Ondomat)
			Seite 2 von 2



<b>Freigabe:</b>										
Ersteller		Freigegeben:		Genehmigt:						
Name:		Name:		Name:						
Datum:		Datum:		Datum:						
Verteiler										
GL	VK	VWA	AV	TB	QS	EK	VS	RW	EDV	WB
BT	HF	MF	Alu/GFK	WZB	Sonstige:					