


| | | |
|---|--------------------------|---|
| Management-System Handbuch | VA = Verfahrensanweisung |  |
| | ✓ AA = Arbeitsanweisung | |
| | FB = Formblatt | |
| | PA = Prüfanweisung | |
| Titel: Kennzeichnung HACA Qualitätssicherung | | Nr.: HACA-5.5-AA-09 |

1. Zweck / Ziel:

Sicherstellung der von HACA geforderten Qualitätsrichtlinien.

2. Geltungsbereich:

WE / AV/ VS / QS und alle in den Fertigungsprozessen eingebundenen HACA- Bereiche und Mitarbeiter. Im Teilstamm ist in der Maske 06, im Feld Qualitätssicherung, dass entsprechende Prüfkennzeichen hinterlegt. Zuständig für die Erstellung/ Änderung ist die QS.

3. Beschreibung der Inhalte:

Auflistung und Definition der auf Maske 06 in der FRIDA hinterlegten Prüfkennzeichen.

4. Mitgeltende Dokumente und Unterlagen:

PA 5.1-PA-03 Prüfnorm 320
 PA 5.1-PA-02 Prüfnorm 321 verzinkte Oberflächen
 PA 5.1-FB-10 WE Prüfprotokoll
 AA 4.2-AA-20 Werker Selbstprüfung

| Prüf-Kennzeichen | Bedeutung | Merkmal | Hinweis aus | Erledigungsvermerk auf LS/Lohnbeleg | Prüfmittel |
|----------------------------------|---|---|---|-------------------------------------|--|
| WE320 AV320 VS320 | Standard WE in WE Standard WE in AV Standard WE in VS | Identitätsprüfung, Lieferschein | 5.1-PA-03 Prüfnorm 320, Normen Zeichnungen oder Teilstamm-Zusatztext (F10) Bestellung/ LS | Datum / Kurzzeichen | Schieblehre, Vergleichs-Grenzmuster, Maßband |
| WE321 | Oberfläche WE | Schichtstärke, Shorehärte, Oberfläche, Schweißnähte | Zeichnungen, Normen, oder Teilstamm-Zusatztext (F10) Maske 402 | Datum / Kurzzeichen | Minitester1001, visuell Zwick- Durom. Feuchtemess. Zwick- Material Tester |
| WE322 VS322 | Abmessung WE Abmessung WE | Abmessung, Länge, Breite, Tiefe Fertigungsabmaße | Zeichnungen, Bestellung/ LS Teilstamm-Zusatztext (F10) Maske 402 | Datum / Kurzzeichen | Schieblehre, Maßband Anschlag-Winkel |
| WE323 VS323 | Merkmale WE Merkmale VS | Merkmale | Zeichnungen, Bestellung/ LS Teilstamm-Zusatztext (F10) Merkmale sind in Maske 402 zu definieren | Datum / Kurzzeichen | Schieblehre, Vergleichs-Grenzmuster, Maßband. |
| WE324 VS324 | Vorgabe HACA WE Vorgabe HACA VS | Vorgaben Intern | Teilstamm-Zusatztext (F10) Vorgaben sind in Maske 402 zu definieren | Datum / Kurzzeichen | Lehre, Vergleichs oder Grenzmuster |
| WE326 | Biegeprüf. WE u. AV | Biegeprüfung | Teilstamm-Zusatztext (F10) Maske 402 | Datum / Kurzzeichen | visuell |
| WSP1 | Selbstprüfung | Vorgabe Intern Prüfung am Arbeitsplatz | 4.2-AA-20 Werker Selbstprüfung | Datum / Kurzzeichen | Schieblehre, Vergleichs-Grenzmuster, Maßband |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| N | Keine Qualitätsprüfung | | | | |
| WE888/ AV888/ VS888 | Aus Zeitgründen noch nicht überprüft. Überprüfung muss bis max. Folgetag 9:00 Uhr nach Buchung erfolgen. | | | | |
| AV999 / QS999 / TB999 / VS999 / WE999 / WZ999 | Überprüfung und Freigabe nur durch die jeweiligen Fachabteilungen. Grund und Prüfmerkmale in Maske 402 definieren. | | | | |
| QS109 | Kontrolle des Werkzeugnis auf relevante Merkmale nur durch die QS. | | | | |
| PSA99 | Persönliche Schutzausrüstung und deren Einzelteile, Überprüfung und Freigabe nur durch die QS. | | | | |
| 99999 | 1. Serienlieferung, Neuteil, Neulieferant, Überprüfung und Freigabe nur durch die QS. | | | | |

Freigabe:

| | |
|---|---|
| Erstellt: | Freigegeben |
| Name: <input type="checkbox"/> Freigabe offen | Name: <input type="checkbox"/> Freigabe offen |
| Datum: | Datum: |

From: <https://www.test-it.gdl-solutions.de/> -

Permanent link: <https://www.test-it.gdl-solutions.de/doku.php/haca:fachbereiche:qualitaetsicherung:handbuch:arbeitsanweisungen:5.5-aa-09?rev=1639649685>

Last update: 2025/08/28 12:40

