

Management-System Handbuch	VA = Verfahrensanweisung	 HACA LEITERN			
	✓ AA = Arbeitsanweisung				
	FB = Formblatt				
	PA = Prüfanweisung				
Titel: Kennzeichnung HACA Qualitätssicherung		Nr.: HACA-5.5-AA-09			
1. Zweck / Ziel:	Sicherstellung der von HACA geforderten Qualitätsrichtlinien.				
2. Geltungsbereich:	WE / AV / VS / QS und alle in den Fertigungsprozessen eingebundenen HACA- Bereiche und Mitarbeiter. Im Teilestamm ist in der Maske 06, im Feld Qualitätssicherung, dass entsprechende Prüfkennzeichen hinterlegt. Zuständig für die Erstellung/ Änderung ist die QS.				
3. Beschreibung der Inhalte:	Auflistung und Definition der auf Maske 06 in der FRIDA hinterlegten Prüfkennzeichen.				
4. Mitgettende Dokumente und Unterlagen:	PA 5.1-PA-03 Prüfnorm 320 PA 5.1-PA-02 Prüfnorm 321 verzinkte Oberflächen PA 5.1-FB-10 WE Prüfprotokoll AA 4.2-AA-20 Werker Selbstprüfung				
Prüf-Kennzeichen	Bedeutung	Merkmal	Hinweis aus	Erledigungsvermerk auf LS/Lohnbeleg	Prüfmittel
WE320 AV320 VS320	Standard WE in WE Standard WE in AV Standard WE in VS	Identitätsprüfung, Lieferschein	5.1-PA-03 Prüfnorm 320, Normen Zeichnungen oder Teilestamm-Zusatztext (F10) Bestellung/ LS	Datum / Kurzzeichen	Schieblehre, Vergleichs-Grenzmuster, Maßband
WE321	Oberfläche WE	Schichtstärke, Shorehärte, Oberfläche, Schweißnähte	Zeichnungen, Normen, oder Teilestamm-Zusatztext (F10) Maske 402	Datum / Kurzzeichen	Minitester1001, visuell Zwick- Durom. Feuchtemess. Zwick- Material Tester
WE322 VS322	Abmessung WE Abmessung WE	Abmessung, Länge, Breite, Tiefe Fertigungsabmaße	Zeichnungen, Bestellung/ LS Teilstamm-Zusatztext (F10) Maske 402	Datum / Kurzzeichen	Schieblehre, Maßband Anschlag-Winkel
WE323 VS323	Merkmale WE Merkmale VS	Merkmale	Zeichnungen, Bestellung/ LS Teilstamm-Zusatztext (F10) Merkmale sind in Maske 402 zu definieren	Datum / Kurzzeichen	Schieblehre, Vergleichs-Grenzmuster, Maßband.
WE324 VS324	Vorgabe HACA WE Vorgabe HACA VS	Vorgaben Intern	Teilstamm-Zusatztext (F10) Vorgaben sind in Maske 402 zu definieren	Datum / Kurzzeichen	Lehre, Vergleichs oder Grenzmuster
WE326	Biegeprüf. WE u. AV	Biegeprüfung	Teilstamm-Zusatztext (F10) Maske 402	Datum / Kurzzeichen	visuell
WSP1	Selbstprüfung	Vorgabe Intern Prüfung am Arbeitsplatz	4.2-AA-20 Werker Selbstprüfung	Datum / Kurzzeichen	Schieblehre, Vergleichs-Grenzmuster, Maßband

N	Keine Qualitätsprüfung				
WE888/ AV888/ VS888	Aus Zeitgründen noch nicht überprüft. Überprüfung muss bis max. Folgetag 9:00 Uhr nach Buchung erfolgen.				
AV999 / QS999 / TB999 / VS999 / WE999 / WZ999	Überprüfung und Freigabe nur durch die jeweiligen Fachabteilungen. Grund und Prüfmerkmale in Maske 402 definieren.				
QS109	Kontrolle des Werkzeugnis auf relevante Merkmale nur durch die QS.				
PSA99	Persönliche Schutzausrüstung und deren Einzelteile, Überprüfung und Freigabe nur durch die QS.				
99999	1. Serienlieferung, Neuteil, Neulieferant, Überprüfung und Freigabe nur durch die QS.				

Freigabe:

Erstellt:	Freigegeben
Name: <input checked="" type="checkbox"/> [✓ noll, 2022-07-12] Freigabe offen	Name: <input type="checkbox"/> Freigabe offen
Datum:	Datum:

From:
<https://www.test-it.gdl-solutions.de/> -



Permanent link:
<https://www.test-it.gdl-solutions.de/doku.php/haca:fachbereiche:qualitaetssicherung:handbuch:arbeitsanweisungen:5.5-aa-09?rev=1657614585>

Last update: 2025/08/28 12:40