Management-System Handbuch				
		VA = Verfahrensanweisung		
	✔	AA = Arbeitsanweisung		
		FB = Formblatt		
		PA = Prüfanweisung		
Titel: Einholmleiter Vormontage 760100	** **		Nr.: HACA 4.2-AA-40	

1. Zweck / Ziel:

Sicherstellung der Produktanforderungen gemäß Zeichnung und Arbeitsplan

2. Geltungsbereich:

Einrichten und Bedienen der Anlage im Bereich Alufertigung

3. Beschreibung der Inhalte:

3.1 Einrichten

Vor der Inbetriebnahme oder bei Schichtbeginn prüfen:
• Richtiges Herstelldatum in Prägestempel
• Richtiger Leitertyp – siehe Arbeitsplan,
Einstellprogramm 1 oder 2 festlegen
• Mittellage der Sprossen in der Leiter,
Anschläge einstellen

3.2 Bedienen

• manuelles Zusammenfügen der Sprossen und Holm
• Einführen in Leiterpresse
• Ablegen der Leiter in Ladegestelle und kennzeichnen
• Auf Ordnung und Sauberkeit am Arbeitsplatz achten
• Nach Arbeitsende Material auf Veredlungsplatz (Platz bei Warenannahme)

3.3 Prüfen

Erststückprüfung: Vorhandensein Datum, Bolzen richtig eingepresst, Mittenlage der Sprosse, Sicke vorhanden – visuelle Begutachtung.

Laufenden Prüfung:
Vorhandensein Sicke jede 15. Leiter, bei kleinerer Losgröße letztes Leiterteil einer Größe
AA Werker – Selbstprüfung


3.4 Instandhaltung und Wartung

Nach Wartungsplänen des Anlagenlieferanten durch den Meister

4. Mitgeltende Dokumente und Unterlagen:

Bedienungsanleitung der Anlage
Arbeitsschutzvorschriften
AA 4.2-AA-20 Werker Selbstprüfung
VA 4.2-VA-02 Wartung
FB 4.2-FB-04 Checkliste Wartung

5. Ablauf:


Start
Auftrag erteilen:...
Auftrag vorhanden?
Materialzusammenstellung
Prüfen ob Anlage betriebsbereit...
alles i.O.?
nein
korrigieren
ja
laufende visuelle Prozessü...
Teile fertigen
Ablegen auf Transpor...
alles i.O.?
nein
ja
Gekennzeichnete Teil...
Arbeitspapiere weite...
Ende
Viewer does not support full SVG 1.1



**Freigabe: **	
Erstellt:	Freigegeben
Name: ☒ [✓ noll, 2022-07-12] ~~Freigabe offen~~	Name: ☐ Freigabe offen
Datum:	Datum:

From:
https://www.test-it.gdl-solutions.de/ -

Permanent link:
https://www.test-it.gdl-solutions.de/doku.php/haca:fachbereiche:qualitaetssicherung:handbuch:arbeitsanweisungen:4.2-aa-40?rev=1658140759

Last update: **2025/08/28 12:40**