


| | | |
|--|--------------------------|---|
| Management-System Handbuch | VA = Verfahrensanweisung |  |
| | ✓ AA = Arbeitsanweisung | |
| | FB = Formblatt | |
| | PA = Prüfanweisung | |
| Titel: Endmontage Stufen nieten | | Nr.: HACA 4.2-AA-53 |

1. Zweck / Ziel:
Qualitätsbewusste und fachgerechte Montage von Stufen

2. Geltungsbereich:
Endmontage

3. Beschreibung der Inhalte:

3.1 Einrichten

Vor Auftragsbeginn oder bei Schichtbeginn prüfen:

- Fertigungsunterlagen komplett (Laufkarte, Lohnbeleg, Zeichnung)
- Nietmaschine auf geforderten Leitertyp einrichten
- Komponenten in ausreichender Stückzahl zur Erfüllung des Auftrages vorhanden

3.2 Bedienen

- Einzelteile einlegen und Einlegeposition prüfen
- Einzelteile pneumatisch spannen
- Stufen maschinell vernieten
- Richtige Anzahl fertiger Bauteile auf Transportgestell zum nächsten Arbeitsplatz
- Auf Ordnung und Sauberkeit achten

3.3 Prüfen

- nach Prüfanweisung 740004
- AA Werker - Selbstprüfung


3.4 Instandhaltung und Wartung

Nach Verfahrensanweisung „Wartung“
Mindestwartungsintervall (Durchführung ist in Checkliste Wartung zu dokumentieren)

4. Mitgeltende Dokumente und Unterlagen:

Arbeitsschutzvorschriften
Wartungsplan
Prüfanweisung für Arbeitsplatz 740004
Zeichnungsordner für Arbeitsplatz 740004
AA „Werker Selbstprüfung“
Formblatt Checkliste Wartung
VA Wartung

| | |
|---|---|
| Freigabe: | |
| Erstellt: | Freigegeben |
| Name: <input checked="" type="checkbox"/> [✓ noll, 2022-07-12]-Freigabe offen | Name: <input type="checkbox"/> Freigabe offen |
| Datum: | Datum: |



From:
<https://www.test-it.gdl-solutions.de/> -

Permanent link:
<https://www.test-it.gdl-solutions.de/doku.php/haca:fachbereiche:qualitaetssicherung:handbuch:arbeitsanweisungen:4.2-aa-53?rev=1657612146>

Last update: **2025/08/28 12:40**

