


Management-System Handbuch	VA = Verfahrensanweisung	
	✓ AA = Arbeitsanweisung	
	FB = Formblatt	
	PA = Prüfanweisung	
<b>Titel: Endmontage Stufen nieten</b>		Nr.: HACA 4.2-AA-53

**1. Zweck / Ziel:**  
Qualitätsbewusste und fachgerechte Montage von Stufen

**2. Geltungsbereich:**  
Endmontage

**3. Beschreibung der Inhalte:**

3.1 Einrichten

Vor Auftragsbeginn oder bei Schichtbeginn prüfen:

- Fertigungsunterlagen komplett (Laufkarte, Lohnbeleg, Zeichnung)
- Nietmaschine auf geforderten Leitertyp einrichten
- Komponenten in ausreichender Stückzahl zur Erfüllung des Auftrages vorhanden

3.2 Bedienen

- Einzelteile einlegen und Einlegeposition prüfen
- Einzelteile pneumatisch spannen
- Stufen maschinell vernieten
- Richtige Anzahl fertiger Bauteile auf Transportgestell zum nächsten Arbeitsplatz
- Auf Ordnung und Sauberkeit achten

3.3 Prüfen

- nach Prüfanweisung 740004
- AA Werker - Selbstprüfung


3.4 Instandhaltung und Wartung

Nach Verfahrensanweisung „Wartung“  
Mindestwartungsintervall ..... (Durchführung ist in Checkliste Wartung zu dokumentieren)

**4. Mitgeltende Dokumente und Unterlagen:**

Arbeitsschutzvorschriften  
Wartungsplan  
Prüfanweisung für Arbeitsplatz 740004  
Zeichnungsordner für Arbeitsplatz 740004  
AA „Werker Selbstprüfung“  
Formblatt Checkliste Wartung  
VA Wartung

<b>Freigabe:</b>	
Erstellt:	Freigegeben
Name: <input checked="" type="checkbox"/> [✓ noll, 2022-07-12]-Freigabe offen	Name: <input type="checkbox"/> Freigabe offen
Datum:	Datum:



From:  
<https://www.test-it.gdl-solutions.de/> -

Permanent link:  
<https://www.test-it.gdl-solutions.de/doku.php/haca:fachbereiche:qualitaetsicherung:handbuch:arbeitsanweisungen:4.2-aa-53?rev=1657612146>

Last update: **2025/08/28 12:40**

