


| | | |
|---|--------------------------|---|
| Management-System Handbuch | VA = Verfahrensanweisung |  |
| | ✓ AA = Arbeitsanweisung | |
| | FB = Formblatt | |
| | PA = Prüfanweisung | |
| Titel: Montage Vario Step 768000, 768001 | | Nr.: HACA 4.2-AA-57 |

| |
|--|
| 1. Zweck / Ziel: |
| Qualitätsbewusste und fachgerechte Montage von Vario-Step-Artikeln |
| 2. Geltungsbereich: |
| Endmontage |
| 3. Beschreibung der Inhalte: |
| 3.1 Einrichten |
| Vor Auftragsbeginn oder bei Schichtbeginn prüfen: |
| <ul style="list-style-type: none"> Fertigungsunterlagen komplett (Laufkarte, Lohnbeleg, Zeichnung) Komponenten in ausreichender Stückzahl zur Erfüllung des Auftrages vorhanden |
| 3.2 Bedienen |
| <ul style="list-style-type: none"> Zuschnitt nach Auftrag durchführen Komplett nach Zeichnung montieren Richtige Anzahl fertiger Bauteile auf Transportgestell zum nächsten Arbeitsplatz Auf Ordnung und Sauberkeit achten |
| 3.3 Prüfen |
| <ul style="list-style-type: none"> nach Prüfanweisung 768000 AA Werker - Selbstprüfung |
| 4. Mitgeltende Dokumente und Unterlagen: |
| Arbeitsschutzvorschriften PA 4.2-PA-14 768000 Vario- Step AA 4.2-AA-20 Werker Selbstprüfung FB 4.2-FB-04 Checkliste Wartung VA 4.2-VA-02 Wartung |

| | |
|---|---|
| Freigabe: | |
| Erstellt: | Freigegeben |
| Name: <input type="checkbox"/> Freigabe offen | Name: <input type="checkbox"/> Freigabe offen |
| Datum: | Datum: |

From:
<https://www.test-it.gdl-solutions.de/> -

Permanent link:
<https://www.test-it.gdl-solutions.de/doku.php/haca:fachbereiche:qualitaetssicherung:handbuch:arbeitsanweisungen:4.2-aa-57?rev=1637840829>

Last update: 2025/08/28 12:40

