Management-System Handbuch		VA = Verfahrensanweisung	
	✔	AA = Arbeitsanweisung	
		FB = Formblatt	
		PA = Prüfanweisung	
Titel: Alpha Matchcode	** **		Nr.: HACA 5.2-AA-09

1. Zweck / Ziel:

Vermeidung uneinheitlicher Matchcode-Eingaben in der HACA- Datenerfassung durch vordefinierte Matchcodes.

2. Geltungsbereich:

TB, QS, AV, EK, VK, VS, GL

3. Beschreibung der Inhalte:

• Erläuterung der Eingabekriterien, zum Anlegen von Matchcodes.

4. Mitgeltende Dokumente und Unterlagen:

5.2-AA-01-0 Stücklistenverwaltung
5.2-AA-04-4 Teilestämme
5.2-AA-06-0 Anlegen von Teilenummern, für Ersatzsteile und verkaufsfähige Baugruppen
5.7-AA-01-1 Datensicherung für Benutzer mit Bildschirmarbeitsplätze

5. Ablauf:

Bezeichnung	Matchcode	Beispiel
Achsen	ACHSE	Alle Achsen, Laufstummel
Aluminium	STUETZPROFIL	Alu-Stützprofil
	WINKELPROFIL	Alu-Winkelprofil
	FLACHPROFIL	Alu-Flachprofil
	RUNDROHR	Alu-Rundrohr
	OVALROHR	Alu-Ovalrohr
	RECHTECKROHR	Alu-Rechteckrohr
	RUNDMATERIAL	Alu-Rund
	SPROSSEN	Alu-Sprossen
	ENDBEGRENZUNGEN	Alu-Endbegrenzungen
	EINHOLMPROFIL	Alle Einholmprofile
	RAHMENPROFIL	Alle Rahmenprofile
	PLATTFORMPROFIL	Alle Plattformprofile
	FALLSCHUTZ	Alle Fallschutzschienen
	SCHIENENHALTERPROFIL	Alle Schienenhalterprofile
	ROHRHALTERPROFIL	Alle Rohrhalterprofile
	STECKKASTENPROFIL	Alle Steckkastenprofile
	VERBINDERPROFIL	Alle Verbinderprofile
	TREPPENPROFIL	Alle Treppenprofile
	BREMSTEIL	Alle Bremshebelprofil
	BLECH	Alle Verkleidungsbleche, Seitenbleche, Sicherungsplatten, Besteigsicherungsplatten
	BEFESTIGUNGSBUEGEL	Befestigungsbügel
	SCHELLE	Schellen
	TRAVERSENPROFIL	Alle Traversenprofile
	ALUZUSCHNITT	Alle Alu-Zuschnitte
	VIERKANTPROFIL	Alle Alu-Vierkantprofile

Anlegerteile	GURT	Alle Anlegerteile
Arbeitsschutz	ARBEITSSCHUTZ	Alle Arbeitsschutzbe-kleidung, Handschuhe usw
Aufhängeösen	OESE	
Augenschrauben	AUGENSCHRAUBE	Alle Augenschrauben
Bandteile	BAND	Alle Stahlbänder Alle KST+Stahl-Kistenbänder
Bedienungsanleitung	BEDIENUNGSANLEITUNG	Alle Bedienungsanleitung.
Behälter	BEHAELTER	Alle Behälter, Dosen
Blech	BLECH	Alle Alu-Bleche
Bohrer	BOHRER	Alle Bohrer
Bolzen	BOLZEN	Alle Bolzen
Bremsexzenter	BREMSEXZENTER	Bremsexzenter Läufer
Bremsteile	BREMSTEIL	Alle Bremsteile
Büromaterial	Entsprechend den Teilen	
Clifter	CLIFTER	Alle Clifterteile
Deckenhaken	HAKEN	
Distanzstücke	DISTANZTEIL	Alle Distanzteile
Drahtstifte	DRAHTSTIFT	Alle Drahtstifte
Dübel	DUEBEL	Alle Dübelarten
Einmalnummern a.) Allgemein, angepasst an Bezeichnung für Teilenummern b.) Muster für Versuche c.) Teile für Werkzeuge + Maschinen	RUNDROHR TBA016 91 0000000412 90 0000071013	Stahl-Rundrohr TB Auftrag 016 Schweißvorrichtung Kreissäge Trennjäger
Einschlagmuttern	EINSCHLAGMUTTER	
Eisendraht	DRAHT	Alle Drähte
Elektrode	ELEKTRODE	Alle Schweißelektrode
Ersatzteilliste	ERSATZTTEILLISTE	Alle Ersatzteile
Elektropolieren	EPOLIEREN	z.B. Klemmschieber
Etikettiergeräte	ETIKETTEN	Alle mit Etiketten
Fahnen, Flaggen	FAHNE	Alle Fahnen und Flaggen
Fallschutzschienen	FALLSCHUTZ	Alle Fallschutzschienen
Farbbänder	FARBBAND	Alle Farbbänder
Farben und Lacke	LACK PULVERLACK	Alle Lackfarben Alle Pulverlacke
Federringe	FEDERRING	Alle Federringe
Federbandstahl	FEDERBAND	Alle Federbänder
Fette und Öle	FETT OEL	Alle Fette und Öle
Fräser	FRAESER	Alle Fräser
Flanschmutter	FLANSCHMUTTER	
Flügelschrauben	FLUEGELSCHRAUBE	Alle Flügelschraube
Füllklötze	FUELLKLOTZ	Alle Füllklötze
Gelenkteile	GELENKTEIL	Alle Gelenkteile
Gewindeplatte	GEWINDEPLATTE	Alle Gewindeplatten

Gewindeschraube	GEWINDESCHRAUBE	Alle Gewindeschrauben
Gewindestifte	GEWINDESTIFT	
Gurte, Gurtbänder	GURT	Alle Gurte, Gurtbänder
Halfenschiene	HALFENPROFIL	Alle Halfenschienen
Haftetiketten	ETIKETTEN	Alle Etiketten + Zubehör
Hammerkopfschrauben	HAMMERKOPFSCHRAUBE	Alle Hammerkopfschraub.
Holme	HOLMPROFIL	Alle Alu-Holmprofile
Holz	HOLZ	Alle Holzteile, Spanplatten
Hülsenmutter	HUELSENMUTTER	Alle Hülsenmuttern
Isolatoren	ISOLATOREN	Alle Isolatoren
Kappen	KAPPEN	Alle Kappenteile
Karabinerhaken	KARABINERHAKEN	Alle Karabinerhaken
Kartons	KARTON	Alle Kartons, Faltkisten, Wellpappen
Kehrschaufel	BESEN	
Kerbstifte	KERBSTIFT	Alle Kerbstifte + Nägel
Ketten	KETTE	Alle Ketten und Zubehör
Klebeband	KLEBEBAND	Alle Klebebänder
Kleber	KLEBER	Alle Kleberteile
Klebeschilder	SCHILDER	Alle Schilder
Klemmschieber	KLEMMSCHIEBER	Klemmschieber Läufer
Knotenblech	KNOTENBLECH	Alle Knotenbleche
Kontrollblätter	KONTROLLBLATT	Alle Kontrollblätter
Kugellager	LAGER	Alle Kugellager + Gleitlager
Kundeninformationen	KUNDENINFO	Alle Kundeninfo-Listen
Laufschienenprofil	LAUFSCHIENE	Alle Laufschienen
Leiterfüsse	FUSS	Alle Leiterfüße
Leiterschuhe	SCHUH	Alle Leiterschuhe
Linsenschrauben		
Loctite-Teile	LOCTITE	Alle Loctite-Teile
Matten	MATTEN	Alle Mattenteile
Messingteile	MESSING	Alle Messingteile
Montage-, Betriebs – u. Gebrauchsanleitungen	MONTAGEANLEITUNG	Alle Montage-, Betriebs – u. Gebrauchsanleitungen
Muttern	SECHSKANTMUTTER SICHERUNGSMUTTER FLUEGELMUTTER HUTMUTTER KNEBELMUTTER VIERKANTMUTTER NIETMUTTER FLANSCHMUTTER SCHWEISSMUTTER	Sechskantmuttern Sicherungsmutt. DIN 980, 985 Alle Flügelmuttern Alle Hutmuttern Alle Knebelmuttern
Nieten	NIETEN	Alle Nieten, auch Nietmutt.
Nietmuttern	NIETMUTTER	
Oele	OEL	Alle ölhaltigen Mediums
Oelkehrspäne	OEL	
Oesenteile, Ösenstifte	OESEN	Alle Teile mit Ösen, Ösenstifte
Paletten	PALETTE	Alle Palettenarten

Passscheibe	PASSSCHEIBE	Alle Passscheiben
Personensicherungsgeräte	SIEHE FALLSCHUTZ	Alle Personensicherungs-geräte, auch Läufer + Zubehörteile
Pinsel	PINSEL	Alle Pinselsorten
Platten	PLATTEN	Alle Plattenteile
Podestholmprofil	HOLMPROFIL	Alle Holmprofile
Profile	UPROFIL SIEHE STAHL KUNSTSTOFF??? SPROSSEN STUETZPROFIL WINKELPROFIL	Alle Stahl-U-Profile Alle anderen Stahl-Profile Alle anderen KST-Profile Alle Sprossenprofile Alu-Stützprofil Alu-Winkelprofil
Prüfhefte	PRUEFHEFT	Alle Prüfhefte usw.
Räder + Rollen	BOCKROLLEN LENKROLLEN RAD ROLLEN	Alle Stahl-U-Profile Alle anderen Stahl-Profile Alle anderen KST-Profile Alle Sprossenprofile Alu-Stützprofil Alu-Winkelprofil
Rohr	RUNDROHR RUNDROHR OVALROHR KUNSTRUNDROHR RECHTECKROHR RECHTECKROHR KUNSTRECHTECKROHR DISTANZTEIL ROHRVERBINDER SCHLITZROHR	Alle Stahl-Rundrohre Alle Alu-Rundrohre Alle Alu-Ovalrohre Alle Kunststoff-Rundrohre Alle Stahl-Rechteckrohre Alle Alu-Rechteckrohre Alle Kunststoff-Rechteckr. Alle Distanzrohre Alle Rohrverbinder Schlitzrohr
Rösler-Chips	GLEITSTEINE	Alle Rösler-Chips
Roste	GITTERROST STUFEN STANDROST	Alle Gitterroste Alle Stufen, Alle Standroste
RP-Profilschienen	RPPROFIL	Alle RP-Schienen
Rückenschutzprofil	RUECKENSCHUTZ	Alle Rückenschutzprofil
Scharnierteile	SCHARNIERTEIL	Alle Scharnierteile
Schellen	SCHELLE	Alle Schellen
Schilder, Etiketten	SCHILDER ETIKETTEN	Alle Klebeschilder Alle Etiketten
Schläuche	SCHLAUCH	Alle Schläuche
Schnellbefestiger	BEFESTIGER	

Schrauben	SECHSKANTSCHRAUBE ZYLINDERSCHRAUBE FLACHRUNDSCHRAUBE FLACHKOPFSCHRAUBE HOLZSCHRAUBE SENKSCHRAUBE HAKENKOPFSCHRAUBE HALFENSCHRAUBE HOLZSCHRAUBE GEWINDESTIFT VIERKANTSCHRAUBE BLECHSCHRAUBE BUEGELSCHRAUBE FLUEGELMUTTER ZWEILOCHMUTTER SCHLITZMUTTER RINGMUTTER KRONENMUTTER SICHERUNGSMUTTER HUTMUTTER LINSENSCHRAUBE AUGENSCHRAUBE HAMMERKOPFSCHRAUBE SCHWEISSMUTTER	Sechskantschr. DIN 558,601, 931, 933 Zylinderschrauben DIN 84, 912, 6912 Flachrundschr. DIN 603 Flachkopfschr. DIN 923 Sechskantholzschr. DIN 571 Senkschr. DIN 604, 963, 964, 965, 7513 Alle Hakenkopfschrauben Alle Halfenschrauben, bzw. alle Halfenteile Alle Holzschrauben, Spax Alle Gewindestifte Alle Vierkantschrauben Alle Blechtreibschr., Bohrschrauben Alle Bügelschrauben
Schraubhaken	HAKEN	
Schweißteile	SCHWEISSTEIL GAS	Alle Schweißteile + Schweißdrähte Alle Schweißgase
Schweißmuttern	SCHWEISSMUTTER	Alle Schweißmuttern
Seile	SEIL	Alle Seile
Sicherungsring	SCHEIBE	
Spannteile	SPANNTEIL	Alle Spannteile
Splinten	SPLINT	Alle Splinten, DIN 94
Sprossen Sprossenprofil Sprossenhalteprofil Sprossenklemmprofi	SPROSSE	Alu-Sprossen, Holz-Sprossen Stahl-Sprossen Alle Sprossenprofile Alle Sprossenhalteprofile Alle Sprossenklemmprofile

**Freigabe: **	
Erstellt:	Freigegeben
Name: ☐ Freigabe offen	Name: ☐ Freigabe offen
Datum:	Datum:

From:
https://www.test-it.gdl-solutions.de/ -

Permanent link:
https://www.test-it.gdl-solutions.de/doku.php/haca:fachbereiche:qualitaetssicherung:handbuch:arbeitsanweisungen:5.2-aa-09?rev=1641374981

Last update: **2025/08/28 12:40**