


| | | |
|---|--------------------------|---|
| Management-System Handbuch | VA = Verfahrensanweisung |  |
| | ✓ AA = Arbeitsanweisung | |
| | FB = Formblatt | |
| | PA = Prüfanweisung | |
| Titel: Böhl- Einwickelmaschine Typ Senior / S1400 VA | | Nr.: HACA 5.6-AA-07 |

| |
|--|
| 1. Zweck / Ziel: |
| Schutz der HACA - Produkte vor Beschädigungen und Verunreinigungen |
| 2. Geltungsbereich: |
| Einrichten und Bedienen der Anlage im Bereich Versand |
| 3. Beschreibung der Inhalte: |
| 3.1 Einrichten |
| Vor Auftragsbeginn oder bei Schichtbeginn prüfen: |
| <ul style="list-style-type: none"> • Einfädeln der Folie • Nummer des eingestellten Programms • Überlappung der Folie (groß, mittel, klein) |
| 3.2 Bedienen |
| <ul style="list-style-type: none"> • Teile auflegen und Position prüfen • Freigabe auslösen zum „ Bearbeiten“ • Fertige Bauteile auf entsprechende Gestelle transportsicher laden. • Auf Ordnung und Sauberkeit achten |
| 3.3 Prüfen |
| <ul style="list-style-type: none"> • Erststückprüfung • 1 Teil aus erstem Wickelvorgang auf Festigkeit und Stabilität der Wicklung visuell prüfen • AA Werker - Selbstprüfung |
| 3.4 Instandhaltung und Wartung |
| Nach Verfahrensanweisung „Wartung“ |
| Mindestwartungsintervall (Durchführung ist in Checkliste Wartung zu dokumentieren). |
| 4. Mitgeltende Dokumente und Unterlagen: |
| Bedienungsanleitung der Anlage Maschinenbegleitordner Arbeitsschutzvorschriften AA 4.2-AA-20 Werker Selbstprüfung VA 4.2-VA-02 Wartung PA 4.2-PA-05 770030+770040 Verpacken und Wickeln FB 4.2-FB-04 Checkliste Wartung |

| | |
|---|---|
| Freigabe: | |
| Erstellt: | Freigegeben |
| Name: <input checked="" type="checkbox"/> [✓ noll, 2022-07-12]-Freigabe offen | Name: <input type="checkbox"/> Freigabe offen |
| Datum: | Datum: |

From:
<https://www.test-it.gdl-solutions.de/> -

Permanent link:
<https://www.test-it.gdl-solutions.de/doku.php/haca:fachbereiche:qualitaetsicherung:handbuch:arbeitsanweisungen:5.6-aa-07?rev=1657615066>

Last update: **2025/08/28 12:40**

