

-Teilestammerstellung:

Die Teilestammerstellung erfolgt nach HACA 5.2-AA-10-0

-Teilestammpflege:

Die Teilestammpflege (das Zeichnungsfeld!, wenn erforderlich auch das Textfeld!) erfolgt durch den Sachbearbeiter im TB über den neuen Änderungsantrag. Dort ist die Durchführung entsprechend zu dokumentieren.

Weitere Änderungen wie z.B. auf „LA“ setzen, Veränderung der Mindestmengen, Lieferzeiten oder Meldebestände müssen während der Bearbeitung des Antrags mit dem Antragsteller besprochen und entschieden werden.

-Bestellungen:

Da es bei einem Auftrag (Ausklung Plattformen f. 8611) bzw. einer Bestellung von HuH zu Verwirrungen bezüglich des Zeichnungsindex kam, kann hier zwischen 2 Wegen gewählt werden:

1. HACA erhält zu jeder Bestellung die aktuellen Zeichnungen von HuH als pdf im Anhang, oder
2. Die Dienstleistungsnummern für HACA, 01/000000601xxx werden auf den aktuellen Zeichnungsstand überprüft und wir holen uns aus diesen Teilstämmen die Zeichnung für die Fertigung.

Gerne kann hierzu eine Besprechung organisiert werden.

Verteiler:

Fr. Schnappinger

Hr. Lauer

Hr. Contzen

Hr. Rompel

Hr. Steinebach

[illegible]