


Management-System  Handbuch		VV = Verfahrensanweisung	
	✓	AA = Arbeitsanweisung	
		FB = Formblatt	
		PA = Prüfanweisung	
<b>Titel:</b> <b>Montage Vario-Step</b>			Nr.: HACA 4.2-AA-57-0(768000, 768001 Montage Vario Step).doc
			Seite 1 von 1

<b>1. Zweck / Ziel:</b> Qualitätsbewusste und fachgerechte Montage von Vario-Step-Artikeln
<b>2. Geltungsbereich:</b> Endmontage
<b>3. Beschreibung der Inhalte:</b>  <b>3.1 Einrichten</b>  Vor Auftragsbeginn oder bei Schichtbeginn prüfen: <ul style="list-style-type: none"> <li>Fertigungsunterlagen komplett (Laufkarte, Lohnbeleg, Zeichnung)</li> <li>Komponenten in ausreichender Stückzahl zur Erfüllung des Auftrages vorhanden</li> </ul> <b>3.2 Bedienen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Zuschnitt nach Auftrag durchführen</li> <li>Komplett nach Zeichnung montieren</li> <li>Richtige Anzahl fertiger Bauteile auf Transportgestell zum nächsten Arbeitsplatz</li> <li>Auf Ordnung und Sauberkeit achten</li> </ul> <b>3.3 Prüfen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>nach Prüfanweisung 768000</li> <li>AA Werker - Selbstprüfung</li> </ul>
<b>4. Mitgeltende Dokumente und Unterlagen:</b> Arbeitsschutzvorschriften PA 4.2-PA-14 768000 Vario- Step AA 4.2-AA-20 Werker Selbstprüfung FB 4.2-FB-04 Checkliste Wartung VA 4.2-VA-02 Wartung

Freigabe:			
Freigegeben:		Genehmigt:	
Name:		Name:	
Datum:		Datum:	