

Management-System Handbuch	✓	VA = Verfahrensanweisung	 HACA LEITERN	
		AA = Arbeitsanweisung		
		FB = Formblatt		
		PA = Prüfanweisung		
Titel: Aufsteckschuhe /Filz-Magnetauflagen für Front- und Seitenstapler		Nr.: HACA 4.2-AA-10-1(Aufsteckschuhe).doc		
		Seite 1 von 1		

1. Zweck / Ziel: Beschädigungsfreies Transportieren von oberflächenbehandelter Ware und Material aus Edelstahl und Aluminium mittels Aufsteckschuhen mit Kunststoff oder Filz-Magnetauflagen.		
2. Geltungsbereich Innerbetrieblicher Transport, Versand und Wareneingang, alle mit Transport beauftragten MA.		
3. Beschreibung der Inhalte:		
<p>3.1 Einrichten Vor Inbetriebnahme prüfen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aufsteckschuhe mit Kunststoff oder Filz-Magnetauflagen sauber? • Aufsteckschuhe mit Kunststoff oder Filz-Magnetauflagen gem. UVV i.O.? 		
<p>3.2 Bedienen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aufsteckschuhe/Magnetauflagen von gekennzeichnetem Platz in E1 für entsprechenden Stapler auf Gabel aufsetzen und sichern • Veredelte Teile (verzinkt, gebeizt, eloxiert), die nicht mit einem Untergestell versehen sind Be- und Entladen • Teile auf entsprechende Lagerplätze in E1,C2 (Tragarme sind mit Holz oder Kunststoff ausgelegt) einlagern • Teile ohne Untergestell dürfen nicht geschoben, sondern nur abgesetzt werden • Lagerregale dürfen nur von unten nach oben unter Berücksichtigung der Gewichte bestückt werden • Nach Gebrauch Aufsteckschuhe/ Magnetauflagen sauber und i.O. an gekennzeichnetem Platz in E1 hängen. 		
 Lagerort E1	 Frontstapler	 Seitenstapler
<p>3.3 Prüfen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vor Transport prüfen, ob entsprechendes Untergestell zum Schutz der Ware vorhanden ist • Ist Ware bereits beschädigt? QS informieren, wenn nein, Ware mit Aufsteckschuhen/Magnetauflagen be- und entladen. • Ist vorgegebener Lagerplatz mit einem Schutz ausgelegt? Wenn nein, Lagerverantwortlichen informieren. 		
<p>3.4 Instandhaltung und Wartung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vor und nach Einsatz reinigen der Aufsteckschuhe oder Magnetauflagen. • Bei Beschädigungen, die keinen einwandfreien Einsatz zulassen, Info an BT. 		

Freigabe:			
Freigegeben:		Genehmigt:	
Name:		Name:	
Datum:		Datum:	