


Management-System Handbuch	VA = Verfahrensanweisung	
	✓ AA = Arbeitsanweisung	
	FB = Formblatt	
	PA = Prüfanweisung	
Titel: Schraubensicherungslack auf die Schraubenverbindungen der Fallschutzläufer auftragen		Nr.: HACA 4.2-AA-74
1. Zweck / Ziel:		
Diese AA soll dabei helfen, den Schraubensicherungslack (72/14) in gewünschter Weise auf die Schraubverbindungen der Fallschutzläufer aufzutragen.		
2. Geltungsbereich:		
WZB, Montage Fallschutzläufer, Typ 052974.00, 052974.30 sowie 052974.50, Neubau und Reparaturen.		
3. Beschreibung der Inhalte:		
<ul style="list-style-type: none"> • Schraubensicherungslack Gehäusehälfte rechts auftragen (Seitenansicht) • Schraubensicherungslack Gehäusehälfte links auftragen (Seitenansicht) • Schraubensicherungslack Gehäusehälfte links und rechts auftragen (Draufsicht) 		
4. Mitgeltende Dokumente und Unterlagen:		
AA 4.2-AA-20 Werker Selbstprüfung VA 4.2-VA-04 Lenkung fehlerhafte Teile		
5. Ablauf:		

**5.1 Schraubensicherungslack
Gehäusehälfte rechts auftragen
(Seitenansicht)**

Der Schraubensicherungslack muss so aufgetragen werden, dass der Innensechskant der Zylinderkopfschraube sowie das Gehäuse mit dem Schraubensicherungslack bedeckt ist (siehe Foto 1).



Foto 1: Detailaufnahme Gehäusehälfte rechts (Seitenansicht)

**5.2 Schraubensicherungslack
Gehäusehälfte links auftragen
(Seitenansicht)**

Der Schraubensicherungslack muss so aufgetragen werden, dass die Kopfseite der Zylinderkopfschraube sowie das Gehäuse mit dem Schraubensicherungslack bedeckt ist (siehe Foto 2).



Foto 2: Detailaufnahme Gehäusehälfte links (Seitenansicht)

**5.3 Schraubensicherungslack
Gehäusehälfte links und rechts auftragen
(Draufsicht)**

Der Schraubensicherungslack muss so aufgetragen werden, dass der Innensechskant des Gewindestifts sowie das Gehäuse mit dem Schraubensicherungslack bedeckt ist (siehe Foto 3).




Foto 3: Detailaufnahme Gehäusehälfte links und rechts (Draufsicht)

Freigabe:

Erstellt:	Freigegeben
Name: <input checked="" type="checkbox"/> [✓ noll, 2022-07-12]-Freigabe-offen	Name: <input type="checkbox"/> Freigabe offen
Datum:	Datum:

From: <https://www.test-it.gdl-solutions.de/> -

Permanent link: <https://www.test-it.gdl-solutions.de/doku.php/haca:fachbereiche:qualitaetsicherung:handbuch:arbeitsanweisungen:4.2-aa-74?rev=1657612876>

Last update: 2025/08/28 12:40

