


Management- System Handbuch	VA = Verfahrensanweisung	 HACA LEITERN	
	✓ AA = Arbeitsanweisung		
	FB = Formblatt		
	PA = Prüfanweisung		
Titel: Montageanleitung Fallschutzläufer - MultiSafe 74.00, 74.30		Nr.: HACA 4.2-AA-77	

1. Zweck / Ziel:

Sichere und fehlerfreie Montage Fallschutzläufer

2. Geltungsbereich:

D3E Montage Fallschutzläufer

3. Beschreibung der Inhalte:

- Kurzbeschreibung der Montage Fallschutzläufer

4. Mitgeltende Dokumente und Unterlagen:

- Zeichnung 435.16.001.(x)
- 4.2-FB-14 Endabnahmeprotokoll für FallschutzläuferTvp 74.00, 74.30 und 74.50
- 4.2-PA-20 Ermitteln, Maschine / Zugkraftbegrenzung.
- 4.2-PA-28 Endabnahmeprüfung für FallschutzläuferTvp 74.00, 74.30 und 74.50
- 4.1-AA-01 Bearbeitung von Retouren, Reparaturen, Rekl.
- 4.2-FB-09 Erstabnahmen, Rekl., Rep., und Retouren.
- 4.2-AA-20 Werkerselbstprüfung
- 4.2-PA-29 Reparaturaufnahme für Fallschutzläufer und Clifter


5. Ablauf:

20. Gebrauchtanweisung – Seriennummer und Herstelldatum mit Hilfe eine Vorrichtung stempeln und mit Unterschrift abzeichnen.

itsanweisungen:4.2-aa-77



21. Verpacken nach Stückliste




- Aufkleber auf Verpackung, 1 x Artikel Nummer, 1 x Serien Nummer, 1 x Siegel



- auf vorgesehenen Transportmitteln stellen und mit Etiketten kennzeichnen.



22. Auftrag rückmelden.



Freigabe:	
Erstellt:	Freigegeben
Name: <input checked="" type="checkbox"/> [✓ noll, 2022-07-12]-Freigabe-offen	Name: <input checked="" type="checkbox"/> [✓ helwig, 2022-10-27]-Freigabe-offen
Datum:	Datum:

From:
<https://www.test-it.gdl-solutions.de/> -

Permanent link:
<https://www.test-it.gdl-solutions.de/doku.php/haca:fachbereiche:qualitaetssicherung:handbuch:arbeitsanweisungen:4.2-aa-77>

Last update: 2025/08/28 12:40

