


| | | |
|--|--------------------------|---|
| Management-System Handbuch | VA = Verfahrensanweisung |   |
| | ✓ AA = Arbeitsanweisung | |
| | FB = Formblatt | |
| | PA = Prüfanweisung | |
| Titel: Montageanleitung Fallschutzläufer - MultiSafe 74.00, 74.30 | | Nr.: HACA 4.2-AA-77 |

| |
|---|
| 1. Zweck / Ziel: Sichere und fehlerfreie Montage Fallschutzläufer |
| 2. Geltungsbereich: D3E Montage Fallschutzläufer |
| 3. Beschreibung der Inhalte: <ul style="list-style-type: none"> • Kurzbeschreibung der Montage Fallschutzläufer |
| 4. Mitgeltende Dokumente und Unterlagen: <ul style="list-style-type: none"> • Zeichnung 435.16.001.(x) • 4.2-FB-14 Endabnahmeprotokoll für FallschutzläuferTvp 74.00, 74.30 und 74.50 • 4.2-PA-20 Ermitteln, Maschine / Zugkraftbegrenzung. • 4.2-PA-28 Endabnahmeprüfung für FallschutzläuferTvp 74.00, 74.30 und 74.50 • 4.1-AA-01 Bearbeitung von Retouren, Reparaturen, Rekl. • 4.2-FB-09 Erstabnahmen, Rekl.,Rep., und Retouren. • 4.2-AA-20 Werker selbstprüfung • 4.2-PA-29 Reparaturaufnahme für Fallschutzläufer und Clifter |
| 5. Ablauf: |

20. Gebrauchsanweisung – Seriennummer und Herstelldatum mit Hilfe eine Vorrichtung stempeln und mit Unterschrift abzeichnen.



21. Verpacken nach Stückliste



- Aufkleber auf Verpackung, 1 x Artikel Nummer, 1 x Serien Nummer, 1 x Siegel



- auf vorgesehenen Transportmitteln stellen und mit Etiketten kennzeichnen.



22. Auftrag rückmelden.

Freigabe:

| | |
|---|---|
| Freigabe: | |
| Erstellt: | Freigegeben |
| Name: <input checked="" type="checkbox"/> [✓ noll, 2022-07-12]-Freigabe-offen | Name: <input type="checkbox"/> Freigabe offen |
| Datum: | Datum: |

From:
<https://www.test-it.gdl-solutions.de/> -

Permanent link:
<https://www.test-it.gdl-solutions.de/doku.php/haca:fachbereiche:qualitaetssicherung:handbuch:arbeitsanweisungen:4.2-aa-77?rev=1657612940>

Last update: 2025/08/28 12:40

