


|  |                          |   |
|--|--------------------------|---|
| Management-System<br>Handbuch  | VA = Verfahrensanweisung |   |
|  | ✓ AA = Arbeitsanweisung  |   |
|  | FB = Formblatt           |   |
|  | PA = Prüfanweisung       |   |
| <b>Titel: Montageanleitung Fallschutzläufer - MultiSafe 74.00, 74.30</b> |                          | Nr.: HACA 4.2-AA-77   |

|   |
|---|
| <b>1. Zweck / Ziel:</b><br>Sichere und fehlerfreie Montage Fallschutzläufer   |
| <b>2. Geltungsbereich:</b><br>D3E Montage Fallschutzläufer  |
| <b>3. Beschreibung der Inhalte:</b><br><ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurzbeschreibung der Montage Fallschutzläufer</li> </ul>  |
| <b>4. Mitgeltende Dokumente und Unterlagen:</b><br><ul style="list-style-type: none"> <li>• Zeichnung 435.16.001.(x)</li> <li>• 4.2-FB-14 Endabnahmeprotokoll für FallschutzläuferTvp 74.00, 74.30 und 74.50</li> <li>• 4.2-PA-20 Ermitteln, Maschine / Zugkraftbegrenzung.</li> <li>• 4.2-PA-28 Endabnahmeprüfung für FallschutzläuferTvp 74.00, 74.30 und 74.50</li> <li>• 4.1-AA-01 Bearbeitung von Retouren, Reparaturen, Rekl.</li> <li>• 4.2-FB-09 Erstabnahmen, Rekl.,Rep., und Retouren.</li> <li>• 4.2-AA-20 Werker selbstprüfung</li> <li>• 4.2-PA-29 Reparaturaufnahme für Fallschutzläufer und Clifter</li> </ul> |
| <b>5. Ablauf:</b>   |

**20. Gebrauchsanweisung – Seriennummer und Herstelldatum mit Hilfe eine Vorrichtung stempeln und mit Unterschrift abzeichnen.**



**21. Verpacken nach Stückliste**



- Aufkleber auf Verpackung, 1 x Artikel Nummer, 1 x Serien Nummer, 1 x Siegel



- auf vorgesehenen Transportmitteln stellen und mit Etiketten kennzeichnen.



**22. Auftrag rückmelden.**



| <b>Freigabe:</b>  |   |
|---|---|
| Erstellt:   | Freigegeben   |
| Name: <input checked="" type="checkbox"/> [✓ noll, 2022-07-12]-Freigabe-offen | Name: <input checked="" type="checkbox"/> [✓ helwig, 2022-10-27]-Freigabe-offen |
| Datum:  | Datum:  |

From:  
<https://www.test-it.gdl-solutions.de/> -

Permanent link:  
<https://www.test-it.gdl-solutions.de/doku.php/haca:fachbereiche:qualitaetssicherung:handbuch:arbeitsanweisungen:4.2-aa-77?rev=1666857448>

Last update: 2025/08/28 12:40

