

Management-System Handbuch	VA = Verfahrensweisung	
	✓ AA = Arbeitsweisung	
	FB = Formblatt	
	PA = Prüfanweisung	
<b>Titel: Für alle Fallschutzläufer (+ Reparaturen)</b>		Nr.: HACA 4.2-AA-16

<b>1. Zweck / Ziel:</b>
Nieten, Einstellen und Prüfen von Fallschutzläufern
<b>2. Geltungsbereich:</b>
Im Bereich Metallfertigung
<b>3. Beschreibung der Inhalte:</b>
<p>3.1 Einrichten Vor der Inbetriebnahme oder bei Schichtbeginn prüfen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Taumelnietmaschine einrichten</li> <li>· Passende Einstelllehre bereitstellen</li> <li>· Prägemaschine einstellen</li> <li>· Stempel für Prüfbuch einstellen</li> </ul> <p>3.2 Bedienen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Schäkel, Karabinerhaken an Läufer nieten</li> <li>· Einstellschraube einkleben und mit Lehre einstellen</li> <li>· Einstellschrauberversiegeln</li> <li>· Läufer prägen, Prüfbuch stempeln, Prüfplakette anbringen</li> <li>· Läufer, Prüfbuch und Kontrollblatt K5025 in Karton</li> <li>· Karton entsprechend Inhalt kennzeichnen</li> <li>· Prüfblatt Fallschutzläuferausfüllen</li> <li>· Anzahl fertiger Teile auf Transportgestell zum nächsten Arbeitsplatz</li> </ul> <p>3.3 Prüfen Erstmusterprüfung:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· siehe Prüfanweisung „Montage / Einstellung Fallschutzläufer“</li> </ul> <p>Fortlaufend:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· AA Werker - Selbstprüfung</li> </ul> <p>3.4 Instandhaltung und Wartung Nach Verfahrensweisung „Wartung“ Mindestwartungsintervall ... .. (Durchführung ist in Checkliste Wartung zu dokumentieren)</p>
<b>4. Mitgeltende Dokumente und Unterlagen:</b>
Bedienungsanleitung der Anlage Sicherheitsdatenblätter der benutzten Komponenten Arbeitsschutzvorschriften FB 4.2-FB-04 Checkliste Wartung VA 4.2-VA-02 Wartung AA 4.2-AA-20 Werker Selbstprüfung PA 4.2-PA-02 Montage Fallschutzläufer

<b>Freigabe:</b>	
Erstellt:	Freigegeben
Name: <input checked="" type="checkbox"/> [✓ noll, 2022-07-12]-Freigabe offen	Name: <input checked="" type="checkbox"/> [✓ helwig, 2022-09-09]-Freigabe offen
Datum:	Datum:

From:  
<https://www.test-it.gdl-solutions.de/> -

Permanent link:  
<https://www.test-it.gdl-solutions.de/doku.php/haca:fachbereiche:qualitaetssicherung:handbuch:arbeitsanweisungen:4.2-aa-16?rev=1662704382>

Last update: **2025/08/28 12:40**

