| Management-System Handbuch | | VA = Verfahrensanweisung<br>✔ AA = Arbeitsanweisung<br>FB = Formblatt<br>PA = Prüfanweisung | HACA LEITERN |
|---|---|---|---|
| **Titel: Schraubensicherungslack auf die Schraubenverbindungen der Fallschutzläufer auftragen** | ** ** | Nr.: HACA 4.2-AA-74 | |

| |
|---|
| **1. Zweck / Ziel:** |
| **2. Geltungsbereich:** |
| **3. Beschreibung der Inhalte:** |
| **4. Mitgeltende Dokumente und Unterlagen:** |
| **5. Ablauf:** |

**5.1 Schraubensicherungslack Gehäusehälfte rechts auftragen (Seitenansicht)**

Der Schraubensicherungslack muss so aufgetragen werden, dass der Innensechskant der Zylinderkopfschraube sowie das Gehäuse mit dem Schraubensicherungslack bedeckt ist (siehe Foto 1).




**Foto 1: Detailaufnahme Gehäusehälfte rechts (Seitenansicht)**

**5.2 Schraubensicherungslack Gehäusehälfte links auftragen (Seitenansicht)**

Der Schraubensicherungslack muss so aufgetragen werden, dass die Kopfseite der Zylinderkopfschraube sowie das Gehäuse mit dem Schraubensicherungslack bedeckt ist (siehe Foto 2).




**Foto 2: Detailaufnahme Gehäusehälfte links (Seitenansicht)**

**5.3 Schraubensicherungslack Gehäusehälfte links und rechts auftragen (Draufsicht)**

Der Schraubensicherungslack muss so aufgetragen werden, dass der Innensechskant des Gewindestifts sowie das Gehäuse mit dem Schraubensicherungslack bedeckt ist (siehe Foto 3).



**Foto 3: Detailaufnahme Gehäusehälfte links und rechts (Draufsicht)**

| **Freigabe: ** | |
|---|---|
| Erstellt: | Freigegeben |
| Name: ☐ Freigabe offen | Name: ☐ Freigabe offen |
| Datum: | Datum: |

From:
https://www.test-it.gdl-solutions.de/ -

Permanent link:
**https://www.test-it.gdl-solutions.de/doku.php/haca:fachbereiche:qualitaetssicherung:handbuch:arbeitsanweisungen:4.2-aa-74?rev=1638180864**

Last update: **2025/08/28 12:40**