

Management-System Handbuch	VA = Verfahrensanweisung	
	✓ AA = Arbeitsanweisung	
	FB = Formblatt	
	PA = Prüfanweisung	
Titel: Teilstämme anlegen und pflegen		Nr.: HACA-5.2-AA-04

1. Zweck / Ziel:

2. Geltungsbereich:

3. Beschreibung der Inhalte:

3.1. Zuständigkeiten
Die Zuständigkeit für die Neuanlage von Teilstämmen ist abhängig von der Teileart wie folgt geregelt:

Verteilung				
Teileart	Teileart-Schlüssel	Auslöser	Erstellen und Erfassen	Vervollständigung durch
Endprodukte (Eigenfertigung)	A	TB; AV	QS/AV	VK; EK; AV; VS
Handelsware	H	AV; EK; TB; VK	QS/AV	VK; EK; AV; VS
Dienstleistungen (Verkauf); Mehrpreise	D	VK; GL	QS/AV	VK; AV
Baugruppen	B	TB; AV	QS/AV/TB	AV
Einzelteile (Eigenfertigung)	E	TB; AV	QS/AV	AV
Einzelteile (Zukauf)	K	EK; TB; AV	QS/AV/TB	AV; EK
Rohmaterial, Halbzeug	R	EK; TB; AV	QS/AV	AV; EK
Gemeinkostenmaterial; Verbrauchsmaterial	G	EK	QS	AV; EK
Fremdbearbeitung (Auswärts)	F	AV	QS/AV/TB	AV; EK
Maschinen und Betriebsmittel (Eigenfertigung)	M	AV	QS/AV	AV/EK
Maschinen und Betriebsmittel (Fremdbezug)	X	EK	QS/AV	EK/EK

Die für die Vervollständigung der Teiledaten (siehe Pkt. 3.3.) zuständige Abteilung wird durch Mailboxeinträge automatisch informiert.
Hinweis: Für die Pflege der jeweiligen Datenfelder, d.h. die Korrektur von falschen oder nicht mehr aktuellen Daten, ist der Disponent zuständig.

3.2.
Bei der Erfassung zu bearbeitende Masken
Die für die Erfassung zuständige Abteilung muss folgende Masken und Felder des Teilstamms bearbeiten:

Maske	Datenfelder	Einzugebender Inhalt
01	Teile Nummer	gemäß interner Nrn. Vorschrift vergeben
02	Bezeichnung-1	gemäß Haca - Bezeichnungsnorm (siehe Anlage 2)
	Bezeichnung-2/-3/-4	gemäß Haca - Bezeichnungsnorm (siehe Anlage 2)
	Kurzbezeichnung	= Hauptbegriff in Bezeichnung-1 gemäß Bezeichnungsnorm
	(z.B. „Schiebeleiter“)	(z.B. „Schiebeleiter“)
	Alpha-Matchcode	gemäß Haca - Matchcodenorm
	Teilegruppe	gemäß Teilegruppen-Schlüssel in Anlage 1
	Material - Nr.	alte Material - Nr., dient als Suchbegriff
	Zeichnungs - Nr.	dient als Suchbegriff; nur bei Eigenfertigungsteilen verwenden

04	Mengeneinheit-1	ist mit „ST“ = Stück vorbelegt, muß geändert werden, wenn die bestandsführenden ME ungleich Stück ist (z.B. „m“)
	Mengeneinheit -2	Eintrag des Teilgewichts in „05“ mit Umrechnungsfaktor
	Mengeneinheit -3	Bei Leitern: Eintrag des Teilevolumens (ggf. geschätzt) mit Umrechnungsfaktor
	Mengeneinheit -4-5	wenn intern eine weitere von der ME-1 abweichende ME
	benutzt werden soll; dann muß auch der Umrechnungsfaktor-4-5 gefüllt werden (immer mit bezug zur ME-1)	benutzt werden soll; dann muß auch der Umrechnungsfaktor-4-5 gefüllt werden (immer mit bezug zur ME-1)
05	Stammlagerort	ist vorbelegt mit „0000001“
	Sachmerkmal „KTLOG“	Teileklasse
10	Kontengruppe	gemäß Kontengruppenschlüssel in Anlage 1
30	Identgruppe	entfällt
	Identnummer	entfällt
<p>3.3. Zu vervollständigende Masken Nach der Erstanlage eines Teilestamms werden die in Punkt 3.1 aufgeführten Abteilungen durch Mailbo-xeinträge automatisch informiert. Dabei erscheint auf dem Bildschirm des zuständigen Sachbearbeiters die Meldung „neue Mailboxeinträge vorhanden“. Durch Aufruf des Programms „Wiedervorlage Teile verwalten“ werden ihm automatisch die neu erfaßten Teilestämme eingeblendet, zu denen er Daten vervollständigen muß. Einzelheiten sind in den mitgeltenden Unterlagen geregelt:</p> <p>3.4 Hinweise Die Teilegruppe dient zur Klassifizierung von Teilen und zur Selektion bei Disposition und Inventur. Die alten Teile - Nrn. mit u.U. abweichenden Ziffern in den Stellen 1-2 bleiben unverändert!</p> <p>4. Mitgeltende Dokumente und Unterlagen</p> <p>TB: Dokumentation von Konstruktionsergebnissen AA: „Stellplätze, Lagergruppen -orte -bestände“ AV: siehe AA „ Dispositionsdaten verwalten“ AV: siehe AA „Produktkalkulation“</p>		

Anlage 1: Teilegruppenschlüssel

Inhalt	Teile Art	Teilegruppe	Inhalt	Teileklasse	Beschaff.-Schlüssel	Kontengruppe
--------	-----------	-------------	--------	-------------	---------------------	--------------

Endprodukte (Eigenfertigung)	A	011	Holzleitern	Je nach Fall: KT KTD KTE KTS SON KTK EFL	01 = Eigenfertigung	001
		012	Fiberglasleitern			
		0131	Vario- Step Podesttreppen			
		01310	Vario- Step Pdt. in Sonderausfertigung			
		0132	Vario- Step Selbstbautreppen			
		01320	Vario- Step Sbt. in Sonderausfertigung			
		015	Stahlleitern			
		016	Leichtmetall-Leitern			
		0171	Einholmleitern (Alu)			
		0172	Einholmleitern (Stahl)			
		0173	Einholmleitern (Edelstahl)			
		0174	Schellen			
		0191	Notleitern (Alu)			
		0192	Notleitern (Stahl)			
		0193	Notleitern (Edelstahl)			
04xx	Zubehör für... (xx wie bei 01)					
0499	Zubehör für diverse					
050	E-Teile FSL+ Clifter					
Handelsware	H	01..	wie bei Teileart „A“	Je nach Fall: KTK KT KTD KTE KTS SON	Fremdbezug 04 oder 05	003
		018	Bodentreppen			
		0199	diverse Handelsware			
		020	Strickleitern			
		04xx	Zubehör (Handelsware) für xx			
		0499	Zubehör (Handelsw.) f. diverse			
06	Rohrverbinder					
Dienstleistungen (Verkauf); Mehrpreise für Zusatzarbeiten an Standardprodukten	D	081	Dienstleist., Reparatur.; Wartung	KTD DLN	00 = keine Beschaff.	002
		082	Mehrpreise für Zusatzarbeiten			
Baugruppe	B	20	Pseudo-Stücklisten-Baugruppen lose	Je nach Fall: BBG PS	01 oder 99	001
		22	Pseudo-Fertig.- Baugrup. Mont. lose			
		24	Pseudo-Fertig.-Baugrup. Mont. fest			
		221	Stützen (Baugruppe)	PS	99	
		01310099	Pseudo- Baugruppen für Vario Podesttreppe, SA			
		01320099	Pseudo-Baugruppen für Vario Selbstbauttreppe,SA			
Einzelteile Eigenfertigung	E	26	Fertigungs-Einzelteile	BBG	01	001
			Pseudo-Stücklistenteile	PS	99	
Kaufeinzelteile	K	50	Mech. Verbindungselemente	DOK BM BKE	04 oder 05	501
		51	Schilder; Etiketten			
		52	Beschläge			
		53	Stahlteile			
		54	Gußteile			
		55	Gitterroste und Stufen			
		56	Rollen; Räder			
		57	Gummiteile; Kunststoffteile			
		58	Seile; Gurte			
		59	sonst. Kaufteile für die Fertigung			

Freigabe:

Erstellt:

Freigegeben

Name: <input type="checkbox"/> Freigabe offen	Name: <input type="checkbox"/> Freigabe offen
Datum:	Datum:

From:
<https://www.test-it.gdl-solutions.de/> -

Permanent link:
<https://www.test-it.gdl-solutions.de/doku.php/haca:fachbereiche:qualitaetsicherung:handbuch:arbeitsanweisungen:5.2-aa-04?rev=1639468662>

Last update: **2025/08/28 12:40**

